Model 22L

Radio-Phonograph



(60)	Electric pickup	6823
	Needle screw	4108
	Tone Arm complete with pickup	6824
(61)	Condenser (.015 Mfd.)	3793-G
(62)	Resistor (10,000 ohms)	4412
(63)	Radio-phono Switch	04589
(64)	Motor (115 volts 60 cycles)	6336
	Motor (115 volts 50 cycles)	6338
	Motor (115 volts 40 cycles)	6339
	Motor (115 volts 25 cycles)	6337
	Motor (230 volts 60 cycles)	6340
	Motor (230 volts 50 cycles)	6341
	Motor (230 volts 40 cycles)	6342
	Motor (230 volts 25 cycles)	6343
(65)	Motor Switch	6345
	Switch Plate	6444
	Switch Indicator	4227
	Switch Knob	03437
	Needle Cup (2 used)	4101
	Used Needle cup	4102
	Motor Speed Indicator Plate	6347
	Turntable	6344
	Cord Connector Plug	4091
	Cord Connector Assembly	4124-A

The Model 22L has the same radio chassis as the model 71-221 except for the additional wiring of the phonograph equipment.